WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

ENGLISH

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. *In countries outside of the EU:* If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

DEUTSCH

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgtwerden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Desháguese de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

ITALIANO

Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

POLSKI

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

УКРАЇНСЬКА

Цей знак на продукті чи упаковці означає, що продукт не можна кваліфікувати як побутові відходи. Його необхідно відвезти до встановленого пункту збору для утилізації електричного та електронного обладнання. Якщо ви переконаєтесь, що цей продукт був правильно утилізований, ви допоможете уникнути потенційних негативних наслідків для оточуючого середовища та людського здоров'я, які можуть виникнути внаслідок невідповідного знищення цього продукту. Якщо обладнання має батарейки чи акумулятори, що легко виймаються, утилізуйте їх у відповідності з місцевими вимогами. Для країн, що не входять до ЄС: якщо ви хочете викинути цей продукт, зв'яжіться з місцевою владою та взнайте правильний спосіб утилізації.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE / R&TTE

English: This device complies with the requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity for this product is available at:

Deutsch: Dieses Gerät enspricht der Direktive R&TTE Direktive 1999/5/EC. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter::

Español: Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC. La declaración de conformidad para este producto esta disponible en:

Français: Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE. La Déclaration de Conformité pour ce produit est disponible à l'adresset ::

Polski: Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

Italiano: Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC R&TTE La dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile al:

Українська: Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 1999/5/ЕС про радіо та телекомунікаційні пристрої. Декларація відповідності доступна на сайті:

manhattan-products.com

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.
Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.
Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.
Всі торгівельні марки та назви є власністю відповідних власників.

© IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

MULTIMEDIA KEYBOARD
REFERENCE GUIDE
MODEL 178723



Easy Installation

Just plug the keyboard into a USB port on the PC. The operating system will automatically detect the keyboard and install the drivers.

Multimedia Hotkeys

<FN> + <F1 – F12>:

- **F1** launches the Media Player application
- **F2** lowers the sound level
- **F3** raises the sound level
- **F4** interrupts the sound output (press again to regain sound)
- **F5** moves audio/video back
- **F6** moves audio/video forward
- **F7** continues/pauses audio or video
- **F8** discontinues audio/video play
- **F9** takes you to the Internet homepage
- **F10** launches the email application
- **F11** opens My Computer
- **F12** displays the Favorites menu

For specifications, go to manhattan-products.com.

manhattan®
Life just got easier.™

manhattan-products.com

Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.usar.

Deutsch: Multimedia Tastatur

Einfache Installation
Schließen Sie die Tastatur einfach an einen USB-Port Ihres PCs an. Das Betriebssystem erkennt die Tastatur und installiert den Treiber automatisch.

Multimedia Hotkeys
<FN> + <F1 – F12>:

- **F1** öffnet Ihr Media-Player-Programm
- **F2** reduziert die Lautstärke
- **F3** erhöht die Lautstärke
- **F4** Stummschaltung (drücken Sie die Taste erneut, um diese zu deaktivieren)
- **F5** spult Audio/Video zurück
- **F6** spult Audio/Video vor
- **F7** Fortsetzen/Pausieren der aktuellen Audio- oder Videodatei
- **F8** stoppt die Audio-/Videowiedergabe
- **F9** öffnet Ihre Internetstartseite
- **F10** öffnet Ihr E-Mail-Programm
- **F11** öffnet My Computer
- **F12** blendet das Favoritenmenü ein

Die Spezifikationen finden Sie auf manhattan-products.com.

Español: Teclado Multimedia

Fácil Instalación
Sólo conecte el teclado a un puerto USB en la PC. El sistema operativo detectará automáticamente el teclado e instalará los controladores necesarios.

Atajos Multimedia
<FN> + <F1 – F12>:

- **F1** ejecuta la aplicación Media Player
- **F2** disminuye el nivel de sonido
- **F3** incremente el nivel de sonido
- **F4** interrumpe la salida de sonido (presione nuevamente para restablecer)
- **F5** retrocede la reproducción del audio/video
- **F6** avanza la reproducción del audio/video
- **F7** continua/pausa la reproducción del audio o video
- **F8** interrumpe la reproducción del audio/video
- **F9** muestra la página inicial del navegador
- **F10** ejecuta la aplicación de correo electrónico
- **F11** abre My Computer
- **F12** muestra el menú de favoritos

Para más especificaciones, visite manhattan-products.com.

Français: Clavier multimédia

Installation facile
Connectez le clavier à un port USB de votre PC. Le système d'exploitation détecte le clavier et installe le pilote automatiquement.

Raccourcis Multimedia
<FN> + <F1 – F12>:

- **F1** lance l'application pour le Media Player
- **F2** diminue le volume
- **F3** augmente le volume
- **F4** fonction muet (appuyer encore une fois pour la désactiver)
- **F5** recule l'audio/vidéo
- **F6** avance l'audio/vidéo
- **F7** continue/interrompt l'audio/vidéo
- **F8** arrête la lecture audio/vidéo
- **F9** accède votre page d'accueil
- **F10** lance l'application email
- **F11** ouvre My Computer
- **F12** affiche le menu de favoris

Vous trouvez les spécifications sur manhattan-products.com.

Polski: Klawiatura multimedialna

Szybka instalacja
Podepnij klawiaturę do wolnego portu USB komputera. System operacyjny automatycznie wykryje nowe urządzenie i zainstaluje odpowiednie sterowniki.

Klawisze skrótów multimedialnych
<FN> + <F1 – F12>:

- **F1** uruchamia aplikację Media Player
- **F2** obniża poziom dźwięku
- **F3** podnosi poziom dźwięku
- **F4** przerywa dźwięk (naciśnij ponownie, aby odzyskać dźwięk)
- **F5** przewija audio/video do tyłu
- **F6** przewija audio/video do przodu
- **F7** odtwarza/wstrzymuje audio lub wideo
- **F8** wstrzymuje odtwarzanie audio/video
- **F9** przejście do strony głównej
- **F10** uruchamia aplikację e-mail
- **F11** otwiera My Computer
- **F12** wyświetla menu Ulubione

Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie manhattan-products.com.

Italiano: Tastiera multimediale

Installazione semplice
Basta collegare la tastiera nella porta USB del computer. Il sistema operative riconoscerà automaticamente la tastiera e installerà i driver.

Tasti di scelta rapida multimediali
<FN> + <F1 – F12>:

- **F1** lancia l'applicazione Media Player
- **F2** abbassa il livello del suono
- **F3** aumenta il livello del suono
- **F4** interrompe l'emissione audio (premere nuovamente per riacquisire l'audio)
- **F5** permette di tornare indietro durante la riproduzione audio/video
- **F6** permette l'avanzamento audio/video
- **F7** continua /mette in pausa la riproduzione audio o video
- **F8** permette di interrompere la riproduzione audio/video
- **F9** porta alla homepage Internet
- **F10** lancia l'applicazione e-mail
- **F11** apre My Computer
- **F12** visualizza il menu dei Preferiti

Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattan-products.com.

Українська: Мультимедійна клавіатура

Проста установка
Потрібно всього лише підключити клавіатуру до порту USB на ПК. Операційна система автоматично виявить клавіатуру і встановить драйвери.

Гарячі клавіші мультимедіа
<FN> + <F1 – F12>:

- **F1** запускає Media Player додаток
- **F2** зменшення гучності звуку
- **F3** підвищує рівень звуку
- **F4** перериває звук (Натисніть ще раз, щоб відновити звук)
- **F5** Назад аудіо / відео
- **F6** рухає аудіо / відео вперед
- **F7** відтворення або пауза аудіо або відео
- **F8** припиняє відтворення аудіо / відео
- **F9** приведе вас до головній сторінці в Інтернеті
- **F10** запускає додаток електронної пошти
- **F11** відкриває My Computer
- **F12** відображає меню браузера Вибране

Технічні характеристики доступні на сайті manhattan-products.com.

WARRANTY INFORMATION

English: For warranty information, go to:
Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter::
Español: Si desea obtener información sobre la garantía, visite:
Français: Pour consulter les informations sur la garantie, visitez :
Polski: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie:
Italiano: Per informazioni sulla garanzia, accedere a:
Українська: Більше інформації про гарантію ви можете знайти на сайті:

manhattan-products.com/warranty

En México: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:

1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677
USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
Far Eastern Technology Center
7-F No. 125, Section 2, Da Tong Rd.
Shijr, Taipei
Taiwan, ROC

Europe
IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7
D-58553 Halver
Germany

Printed on recycled paper.

MAN-178723-QIG-ML-1213-01-0